



Horné tlačidlo

Dolné tlačidlo



Tlačidlo napájania/
výberu

Nabíjacie kontakty

Senzor srdcovej
frekvencie

Tlačidlo Naspäť



■

■

